

# Main differences between V11.4 and V11.4.1

De Psimu

[Aller à la navigation](#) [Aller à la recherche](#)

La version imprimable n'est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération.

Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d'impression par défaut de celui-ci.

This version is almost the same as the V11.4 one. It corrects these two anomalies:

- It is now possible again to have a maneuver (impulsive or continuous one) at the initial date (or near of it).
- The comment included in the header of ephemeris/events files for the **DATE** parameter is correctly updated, taking into account the right time scale.

Récupérée de

« [http://psimu.cnes.fr/index.php?title=Main\\_differences\\_between\\_V11.4\\_and\\_V11.4.1&oldid=879](http://psimu.cnes.fr/index.php?title=Main_differences_between_V11.4_and_V11.4.1&oldid=879) »

## Menu de navigation

### Outils personnels

- [Se connecter](#)

### Espaces de noms

- [Page](#)
- [Discussion](#)

français

### Affichages

- [Lire](#)
- [Voir le texte source](#)
- [Voir l'historique](#)
- [Exporter en PDF](#)

Plus

### Rechercher

<input type="text"/>	<input type="button" value="Rechercher"/>	<input type="button" value="Lire"/>
----------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------

# **PSIMU**

- [Welcome](#)
- [Quick start](#)
- [News](#)

## **GUI Mode**

- [Overall presentation](#)
- [Initial Orbit](#)
- [Earth features](#)
- [Vehicle](#)
- [Forces](#)
- [Maneuvers](#)
- [Attitude](#)
- [Integrator](#)
- [Events](#)
- [Output](#)
- [Console](#)

## **Batch mode**

- [How to call it](#)

## **Java interface**

- [Basic principle](#)
- [Data initialization](#)
- [Propagation](#)
- [Printing results](#)
- [Customize output variables](#)

## **Evolutions**

- [Main differences between V11.7.4 and V11.8](#)
- [Main differences between V11.7.3 and V11.7.4](#)
- [Main differences between V11.7.2 and V11.7.3](#)
- [Main differences between V11.7.1 and V11.7.2](#)
- [Main differences between V11.6.2 and V11.7.1](#)
- [Main differences between V11.5 and V11.6.2](#)
- [Main differences between V11.4.1 and V11.5](#)
- [Main differences between V11.4 and V11.4.1](#)
- [Main differences between V11.3 and V11.4](#)
- [Main differences between V11.2 and V11.3](#)
- [Main differences between V11.1 and V11.2](#)
- [Main differences between V11.0 and V11.1](#)

## Training

- [Tutorials package for V11.7.x](#)
- [Tutorials package for V11.6](#)
- [Tutorials package for V11.5](#)
- [Tutorials package for V11.4](#)
- [Tutorials package for V11.3](#)
- [Tutorials package for V11.2](#)
- [Tutorials package for V11.0](#)

## Links

- [CNES freeware server](#)

## Outils

- [Pages liées](#)
- [Suivi des pages liées](#)
- [Pages spéciales](#)
- [Lien permanent](#)
- [Informations sur la page](#)
- [Parcourir les propriétés](#)
- [Citer cette page](#)

- La dernière modification de cette page a été faite le 11 février 2020 à 07:44.
- Cette page a été consultée 532 fois.

- [Politique de confidentialité](#)
- [À propos de Psimu](#)
- [Avertissements](#)

